



Pol tech  
Information System AB

Räknesystem – Parkeringshus

FULLT LEDIGT

Uppgjord (även faktaansvarig om annan) - Prepared (also subject responsible if other) Mats Persson	Reg.nr - No. M071009-90	Utgåva 1	Giltig fr.o.m
Dokansv/Godk - Doc respons/Approved	Kontr - Checked	Datum - Date 2007-10-09	Rev File

## Innehållsförteckning

Uppstart av Palm	2
Starta ACADAir i PALM	2
Inställning av PALM	5
Inställningar	6
Status	7

Uppgjord (även faktaansvarig om annan) - Prepared (also subject responsible if other) Mats Persson	Reg.nr - No. M071009-90	Utgåva 1	Giltig fr.o.m
Dokansv/Godk - Doc respons/Approved	Kontr - Checked	Datum - Date 2007-10-09	Rev File

## ACADA70

**Läs igenom manualen en gång innan uppstart!**

### UPPSTART AV PALM

PALM startas genom att man trycker på knappen med gröna strecket på vänster sida.  
Fig2:3

### STARTA ACADAIR I PALM

Rikta Palm enligt Fig1 nedan och håll den så under tiden som administration av räknesystemet pågår.



Fig 1

Uppgjord (även faktaansvarig om annan) - Prepared (also subject responsible if other) Mats Persson	Reg.nr - No. M071009-90	Utgåva 1	Giltig fr.o.m
Dokansv/Godk - Doc respons/Approved	Kontr - Checked	Datum - Date 2007-10-09	Rev File

Använd sedan den medföljande pekpenan som sitter på baksidan, höger sida.  
Använd alltid pekpenan för att trycka på PALM´s skärm så att inte skärmen skadas!



Fig 2

Tryck på ikonen för AcadaIR. Fig2:12

Uppgjord (även faktaansvarig om annan) - Prepared (also subject responsible if other)		Reg.nr - No.	Utgåva	Giltig fr.o.m
Mats Persson		M071009-90	1	
Dokansv/Godk - Doc respons/Approved	Kontr - Checked	Datum - Date	Rev	File
		2007-10-09		



Fig 3



Fig 4

Fig. 3 visar den bild som visas om man får kontakt med ACADA70. Grön punkt.  
Fig. 4 visar den bild som visas när man inte lyckas få kontakt med ACADA70. Röd punkt.  
*Rikta då om Palm mot Acada enligt Fig1*

Indikeringen för kommunikation mellan PALM och ACADA70 ändrar även storlek beroende på hur bra kommunikationen är. Den gröna symbolen blir mindre när avståndet ökar och tvärt om.

När indikering visas med röd färg så finns ingen kommunikation mellan PALM och ACADA70.

Uppgjord (även faktaansvarig om annan) - Prepared (also subject responsible if other) Mats Persson	Reg.nr - No. M071009-90	Utgåva 1	Giltig fr.o.m
Dokansv/Godk - Doc respons/Approved	Kontr - Checked	Datum - Date 2007-10-09	Rev File

## Inställning av PALM

Genom att trycka på texten ACADA så visas en text:  
Klicka sedan på de olika valen som visas i en rullningslist under ACADA.

- **Driftsätt.**  
*Denna används ej i denna applikation.*
- **Datum & Tid.**  
\* Denna funktion visar tid och datum i ACADA70 och i PALM, dessa måste vara *synkroniserade* för att systemet skall fungera korrekt.

Kontrollera att tiderna stämmer överens och klicka sedan på **SÄND** för att skicka uppdaterad tid till ACADA.



Fig 5

\*Justera tid och datum i Palmen innan detta görs.

\*Gå till Main meny (rullningslistan Fig2:11 och välj World Clock för att ställa tid och datum i Palmen.

**Tips;**



**Klicka på denna symbol för att återgå till startläge!**

Huvudkontor  
Kvartsgatan 1 B  
SE-749 40 ENKÖPING  
Telefon +46 (0)171-41 45 90  
Fax +46 (0)171-41 45 95

Produktion  
Skäggebyvägen 33  
SE-612 44 FINSPÅNG

Postgiro  
48 54 14-7  
Bankgiro  
5086-1483

Org.nr.  
556536-8817  
Hemsida  
[www.poltech.se](http://www.poltech.se)

Uppgjord (även faktaansvarig om annan) - Prepared (also subject responsible if other) Mats Persson	Reg.nr - No. M071009-90	Utgåva 1	Giltig fr.o.m
Dokansv/Godk - Doc respons/Approved	Kontr - Checked	Datum - Date 2007-10-09	Rev File

## Inställningar

Tryck på Rullningslisten Fig2:11 i övre högra hörnet, välj Inställningar.




Fig 5

## Inställningsparametrar

Benämning	Funktion
Platser Totalt	Skriv in antal P-platser som garaget hyser
Tänd tid (hh:mm)	Skriv in tiden på dygnet som skylt skall aktiveras <i>Skriv in tiden med semikolon ( ex 07:00 )</i>
Släck tid (hh:mm)	Skriv in tiden på dygnet som skylt skall avaktiveras <i>Skriv in tiden med semikolon ( ex 23:00 )</i>
Platser kvar vid full visning	P-platser som skall undantagas (t.ex. reserverade)
Visa antal lediga platser	Option för fullmatrisskyltar.

För att ändra dessa parametrar, klicka på siffrorna så öppnas ett numeriskt tangentbord där nya värdet skrivs in och tryck sedan på **SÄND** för att skicka detta till ACADA70.

Huvudkontor	Produktion	Postgiro	Org.nr.
Kvartsgatan 1 B	Skäggebyvägen 33	48 54 14-7	556536-8817
SE-749 40 ENKÖPING	SE-612 44 FINSPÅNG		
Telefon +46 (0)171-41 45 90		Bankgiro	Hemsida
Fax +46 (0)171-41 45 95		5086-1483	<a href="http://www.poltech.se">www.poltech.se</a>

Uppgjord (även faktaansvarig om annan) - Prepared (also subject responsible if other) Mats Persson	Reg.nr - No. M071009-90	Utgåva 1	Giltig fr.o.m
Dokansv/Godk - Doc respons/Approved	Kontr - Checked	Datum - Date 2007-10-09	Rev File

### Status

Tryck på Rullningslisten Fig2:11 i övre högra hörnet, välj Status.  
Detta är det normala driftläget!



Fig 6

I denna bild visas den aktuella statusen i ACADA70, samtliga fält är justerbara för bästa möjliga administration. Detta skall dock ej behövas i ett intrimmat system.

*"Tvinga till stängd"* sätter systemet i stängt läge manuellt.

Klicka i det prickade fältet efter texten och välja *tvinga* följt av *sänd* för att aktivera valet.

*"Nollställ räknare"*, gör just det. Om man vill starta om systemet helt med nollställda värden används denna möjlighet.

Klicka i det prickade fältet efter texten och välja *nollställ* följt av *sänd* för att aktivera valet.

Huvudkontor	Produktion	Postgiro	Org.nr.
Kvartsgatan 1 B	Skäggebyvägen 33	48 54 14-7	556536-8817
SE-749 40 ENKÖPING	SE-612 44 FINSPÅNG		
Telefon +46 (0)171-41 45 90		Bankgiro	Hemsida
Fax +46 (0)171-41 45 95		5086-1483	<a href="http://www.poltech.se">www.poltech.se</a>